

# LARDIS

## Statussystem nach Vorgabe "Bayern" ("Fleetmapping V42a")

**i** Verfügbar ab LARDIS Version 6.1.2, sowie LARDIS:ONE Version 2.2.4 bzw. 1.21.7

Wir empfehlen, vor Einspielen des Updates ein Backup / Export der Konfiguration zu erstellen!

Mit Einführung des bayerischen Pflichtupdate 2023 für Sepura-Funkgeräte ("Fleetmapping V42a") wurden regionale Vorgaben, die für den Statusversand in Bayern in Bezug auf die neu eingeführten KVB-Statusgruppen relevant sind, umgesetzt. Im Detail bedeutet dies, dass Statusmeldungen über sogenannte Softkey's versendet werden können. Eine umfangreiche Konfiguration entfällt somit künftig - auch für Nutzer in Bayern mit Motorola-Funkgerät.

Für den Statusversand mittels LARDIS oder LARDIS:ONE wird bei Sepura-Geräten der Gerätegenerationen SRG-XXXX sowie STP 8/9XX zukünftig zwingend die Lizenz "Softkey via PEI" benötigt.

**Die AS Bayern veröffentlichte mit dem "TTB-FHK-Newsletter 03/2023" (über den Dienstweg erhältlich) weitere Informationen zum Bezug der benötigten Lizenz bzw. eine Empfehlungen zur Konfiguration der LARDIS-Komponenten, falls die Voraussetzungen nicht erfüllt sind:**

Nach Auswahl der Vorgabe "Bayern" und fehlender Sepura-Lizenz ("Softkey via PEI") ist kein Statusversand möglich!

Dieses Update ist für alle LARDIS- und LARDIS:ONE Nutzer mit Sepura-Endgeräten in Bayern zwingend erforderlich!

**Folgend beschreiben wir die notwendigen Schritte in Zusammenhang mit den oben genannten LARDIS (ONE) Versionen:**

Nach Einspielen des aktuellen Updates ist es zwingend notwendig die Konfiguration von LARDIS (ONE) anzupassen. Öffnen Sie hierzu die Konfiguration, wählen in folgendem Dialog "Bayern" aus und klicken anschließend auf "OK".

## Bundeslandspezifische Einstellungen

### Regionale Vorgaben

In einigen Regionen gelten gerätespezifische Vorgaben.

Um einen BDBOS-Konformen Betrieb der Funkgeräte zu gewährleisten, wendet LARDIS diese automatisch an.

**Bitte treffen Sie eine Auswahl, um Ihr Gerät den Vorgaben entsprechend zu betreiben.**

☒ Bayern

Statusversand via Softkey

(Betrifft Sepura, es wird die entsprechende Funkgerätelizenz benötigt)

☐ Anderes Bundesland oder Land

Keine besonderen Regeln

OK

Überprüfen Sie nun die Einstellungen in der Status-Konfiguration. Die bisherigen Einstellungen für "Sekundäre Leitstelle", "Aktionen" und ergänzenden Zieladressen werden bei einem Update übernommen. Die festen Fahrzeugstatus 0 - 8 sind fortan grundlegend im System vorhanden, können jedoch nach örtlichen Gegebenheiten als Button aus- / eingeblendet werden. Einstellungen für "Sekundäre Leitstelle" und "Aktionen" können weiterhin vom Nutzer selbst konfiguriert werden. Zusätzliche Statusbutton können ebenfalls wie gewohnt angelegt und konfiguriert werden. Einstellungen am Statusversand zur Leitstelle sind nicht mehr notwendig.

Händische Anpassungen oder das Hinzufügen eigener Statusziele erfolgen auf eigene Verantwortung. Ein konformer Betrieb im Statusversand mit früheren Versionen und/oder eigenen Statuszielen ist nicht empfohlen.

# LARDIS

LARDIS:ONE

## Status

|                     |                                   |         |                              |
|---------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|
| Name der Leitstelle | Statusversand nach Vorgabe Bayern |         |                              |
| Leitstelle          | Textnachrichten:                  |         |                              |
|                     | Positionen:                       |         | IVENA: <input type="text"/>  |
|                     | Sekundäre Lst.:                   | 1234567 | Stärke: <input type="text"/> |

Fahrzeugstatus

Anweisungen von der Leitstelle

**1** Einsatzber. Funk

2 Einsatzber. Wache

3 Einsatz übernommen

4 Am Einsatzort

5 Sprechwunsch

0 Prio. Sprechwunsch

6 Nicht Einsatzbereit

7 Patient aufgenommen

8 Am Transportziel

9 Fremdanmeldung

# Position senden

! NOTRUF

Typ: Fahrzeugstatus

Indikator: 1

Bezeichnung: Einsatzber. Funk

Funktionen Buttons

Leitstelle: Statusversand nach Vorgabe in Bayern

Bestätigung:  ☐ Teilinhalt

☒ Mehrere Möglichkeiten

Sekundäre Lst.: ☐ Status

☐ Text

☒ Position

Aktionen: ☐ Weitere Statuswahl

☐ Zielauswahl anzeigen

☒ Navigation beenden

☐ Dashcam steuern

☐ IVENA

☐ Stärkemeldung

☐ Alle Nachrichten löschen

Im LARDIS System (Betrifft nicht das ONE) ist es weiterhin möglich, einzelne Statusbutton hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Die Konfiguration des Indikator sowie des Typs muss der Vorgabe entsprechen. [Hier](#) finden Sie die notwendigen Informationen.

## Andere Bundesländer / Länder:

Außerhalb von Bayern sind derzeit keine Vorgaben vorhanden. Diesbezüglich wählen Sie entsprechend das Feld "Anderes Bundesland / Land" aus. Hierbei bleibt das vorhandene Statussystem unverändert bzw. kann regulär bearbeitet werden. Entsprechende Informationen finden Sie [hier](#).

Eindeutige ID: #1119

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2024-04-30 08:17