

# LARDIS:ONE

## Wie konfiguriere ich eine Status-Bestätigung?

Sofern diese eingeschaltet ist, erscheint zu einem gesendeten Status bei korrekt hinterlegter Rückmeldung das entsprechende Icon. Das Format der Rückmeldung lässt sich durch einen Abgleich mit der eingehenden SDS-Bestätigung ermitteln und einpflegen.

Wurden bereits Statusmeldungen über das LARDIS:ONE gesendet, finden Sie entsprechende Bestätigungen im [Setup](#) unter „Status“ -> „AKTIONEN“ -> „Ereignisse exportieren“.

Unter folgendem Link finden Sie eine detaillierte Beschreibung: [Statusbestätigung konfigurieren](#)

Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an ihren Einbaupartner.

Eindeutige ID: #1032

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2023-02-10 16:05