

# LARDIS

## Was ist eine sekundäre Leitstelle?

Bei LARDIS und LARDIS:ONE ist es möglich, neben einer Statusmeldung an die Leitstelle, einen Status an eine sogenannte "Sekundäre Leitstelle" (feste Nummer als Ziel) zu versenden. Dies ermöglicht es, parallel eine Meldung (Status, Text, Position) an z.B. die eigenen EZ bzw. einen ELW zu senden.

Ein Status wird erst an die sekundäre Leitstelle versendet, wenn der reguläre Statusversand zur Leitstelle vollständig abgearbeitet wurde. Dies betrifft u.a. auch eine korrekte Statusbestätigung oder ein Tetra-ACK.

[Hier](#) finden Sie die Antwort, wie mehrere sekundäre Leitstellen konfiguriert werden können.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für das [LARDIS-ONE 2.x](#) bzw. für den [LARDIS Manager](#).

Eindeutige ID: #1072

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2024-09-09 16:38