

LARDIS

Wie funktioniert das Busylight?

i Verfügbar ab Version **6.1**



LARDIS Desk unterstützt den Anschluss eines Busylights vom Typ Kuando Busylight UC Alpha oder Kuando Busylight UC Omega (andere Busylights werden derzeit nicht unterstützt). Schließen Sie das Busylight über USB einfach an den entsprechenden Arbeitsplatz-PC an, bevor Sie sich an LARDIS Desk anmelden. Es ist keine Konfiguration notwendig.

Folgende Zustände werden angezeigt:

- **Grün** Ruhezustand
- **Blau** bestehender Gruppenruf auf dem aktiven Funkgerät (Empfang/PTT)
- **Blau pulsierend** Nachlaufzeit Gruppenruf
- **Gelb blinkend** eingehender Einzelruf oder Anruf
- **Gelb** bestehender Einzelruf oder Telefonverbindung
- **Gelb pulsierend** nachlaufzeit Einzelgespräch
- **Rot blinkend** eingehender Notruf
- **Hellblau pulsierend** eingehende SDS oder SMS (max. 5 Minuten lang oder bis als Gelesen markiert)

Beispielansicht

LARDIS



Eindeutige ID: #1071

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2023-01-24 13:59