

# LARDIS

## Welches Statusziel muss für Österreich konfiguriert werden?

Im österreichischen BOS Tetranetz werden Statusmeldungen direkt in die ausgewählte Sprechgruppe gesendet. In LARDIS sowie LARDIS:ONE ist hierfür das Statusziel "In aktive Gesprächsgruppe" auszuwählen.

Der Versand erfolgt in die aktive Gesprächsgruppe. Ist keine Gruppe angebunden, erfolgt kein Statusversand.

| Name der Leitstelle                                                                                             | Status:          | In aktive Gesprächsgruppe ▾ | <a href="#">Anmerkungen</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="text" value="Leitstelle"/>                                                                         | Textnachrichten: | <input type="text"/>        |                             |
|                                                                                                                 | Positionen:      | <input type="text"/>        |                             |
|  Weitere Leitstelle hinzufügen | Sekundäre Lst.:  | <input type="text"/>        |                             |

Öffnen und Speichern Sie in jedem Fall bei einem Update (< v2.2.4) einmalig die Konfiguration neu auf das Gerät!

Eindeutige ID: #1121

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2023-03-06 16:37