

LARDIS

Wie führe ich einen Werksreset bei LARDIS:ONE / Pilot 7 (Garmin) durch?

Folgende Schritte sind hierfür notwendig:

Voraussetzung:

- Akku voll aufladen.
- LARDIS:ONE / Pilot Softwarestand mind. Version 2.0
- ggf. Konfiguration exportiert.

Durchführung Reset:

- Lange auf das Zahnradsymbol drücken -> Geräteeinstellungen aufrufen.
- "Info über das Gerät" -> "Garmin-Geräteinformationen" aufrufen.
- Mehrfach auf "Geräte-ID" drücken, bis Einblendung "Zusätzliche Einstellungen sind verfügbar" erscheint.
- 2x zurück auf die Einstellungs-Ebene.
- "Sichern & Zurücksetzen" aufrufen -> "Auf Werkszustand zurück" wählen und entsprechend bestätigen.

- Gerät wird zurückgesetzt...
- Nach einem Neustart bitte die Endbenutzer-Lizenzen bestätigen und Sprache auswählen.
- Geräteeinstellungen öffnen und "Info über das Gerät" aufrufen.
- Dort mehrfach auf "Build-Nummer" drücken, bis "Sie sind jetzt ein Entwickler!" eingeblendet wird.
- 1x zurück auf die Einstellungs-Ebene und dort "Entwickleroptionen" aufrufen.
- Dort "USB-Debugging" aktivieren.

LARDIS:ONE / Pilot v2.x neu installieren / lizenzieren:

- LARDIS:ONE / Pilot per USB mit einem PC verbinden.
- LARDIS:ONE Setup / LARDIS Manager aufrufen und die Lizenz wiederherstellen.
- LARDIS:ONE / Pilot Update einspielen.
- Konfiguration importieren / neu einrichten.
- Home-Taste am Gerät drücken und "LARDIS Launcher" immer als Startseite bestätigen.

Dauerhafte Abschaltung der Warnmeldungen:

Nach einem Werksreset sind bereits bezogene Freischaltcodes über unseren Distributor Abel & Käußl ungültig. Diese können dort jedoch kurzfristig durch Mitteilung der neuen Seriennummern und ggf. der Zusendung Ihres vorhandenen Lieferscheins der bisherigen Codes aktualisiert werden.

i Bis Version **2.2.4**

Die Karten-Anwendung lässt sich nach einem Reset aus der LARDIS:ONE / Pilot Oberfläche nicht (mehr) starten. [Hier](#) finden Sie den Lösungsweg.

Wichtige Information für MapTrip-Nutzer!

LARDIS

Als Nutzer der MapTrip-Applikation beachten Sie bitte die Hinweise zur Sicherung / Bearbeitung der Hardware-ID in zugehörigen [FAQ-Beitrag](#).

Eindeutige ID: #1037

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2024-03-18 08:55